


CashCube Mini használati Leírás

Fontos gombok:

Bal felső gomb funkciói:
Ki-be kapcsolás,
Vissza
Törlés



Jobb alsó gomb funkciói:
Enter, vagy Igen
Összesen




BEKAPCSOLÁS (bal felső gomb)


Gombot hosszan nyomva tartva



NAPNYITÁS – Nyomja meg az Összesen gombot




Regisztrál nyitó pénzkészletet? - **IGEN** - Nyomja az Összesen gombot




Készpénz (Forint) – Nyomja meg az Összesen gombot



Ajánlott összeg: 20 000 Ft – Nyomja meg az Összesen gombot




Regisztrál még fizetőeszközt? **NEM** - Nyomja meg az Összesen gombot




Elkészül a **napnyitási nyugta**, amit bele kell rakni abba a pénztárcába, ahol található a 20 000 Ft váltópénz, illetve ahol gyűjti a bevételeit.

Megjelenik a **Pénztáros1** felirat, ebben az üzemmódban lehet fuvarokat eladni a következő lépésekkel:



Beírom az összeget, pl: 700 Ft, utána nyomja meg az **1/A** gombot. Majd választunk a fizetési módok közül:



1. KÉSZPÉNZES FIZETÉS

Összesen gomb

Blokkot a vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!



2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Bankkártya gomb (jobboldalon középen)

Blokkot a vásárlónak odaadni!



3. UTALVÁNYOS FIZETÉS

Utalvány gomb, utána **Összesen**

Blokkot a vásárlónak odaadni!



Amennyiben a vásárló Számlát kér, először a pénztárgépbe kell bevinni az összeget, majd a számlatömbből kell kiállítani a számlát, de a pénztárgép által készített nyugtát nem kell odaadni a vásárlónak, hanem a számlának a saját példányához kell hozzátűzni!

Hibás összeg javítása:

1. Amennyiben az összeg beírása után, még nem nyomtam meg az 1/A gombot, a **Törlés** gombbal törlöm az összeget.



2. Amennyiben az összeg beírása után, pl: 600 Ft megnyomtam az 1/A gombot, és rájöttem, hogy hibás összeg szerepel a kijelzőn, megnyomom a **Sztorno** gombot, majd az **összesen** gombot, azután megadjuk a helyes összeget, Pl: 700 Ft majd megnyomom az 1/A gombot és a megfelelő fizetési móddal lezárom a nyugtát.



1. KÉSZPÉNZES FIZETÉS

Összesen gomb

Blokkot a vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!



2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Bankkártya gomb

Blokkot a vásárlónak odaadni!



3. UHALVÁNYOS FIZETÉS

Utalvány (Visszárú gomb), majd **Összesen** gomb

Blokkot a vásárlónak odaadni!



Napközi ellenőrzés segítségével megtudhatjuk, hogy mennyi pénznek kell lenni a pénztárcában a következő lépéssorozattal:

MENÜ gomb

X-MÓD – Összesen

Napi – Összesen

PÉNZTÁR - Összesen

Kilépés - 3x Vissza gomb

A nyugtát nem kell eltenni.



NAPZÁRÁS:

MENÜ, gomb

Z-mód – Összesen

Zárás – Összesen

a bizonylatot elrakni és hozzátűzni a nyitás bizonylathoz, majd leadni cégnek.



KIKAPCSOLÁS, bal felső gomb

Gombot hosszan nyomva tartva



A főkapcsoló a készülék hátulján található. Az akkumulátor töltése csak akkor lehetséges, ha az be van kapcsolva, ON állásban. Ha hosszabb távon nem használjuk a pénztárgépet, érdemes azt kikapcsolni, OFF állásban.

FŐKAPCSOLÓ:

Az akkumulátort tölteni, csak bekapcsolt állapotban lehetséges!

