


CashBox Base Leírás

Fontos gombok:

Bal alsó gomb funkciói:
Ki-be kapcsolás,
Vissza
Törlés



Jobb alsó gomb funkciói:
Enter, vagy Igen
Készpénz, Összesen



BEKAPCSOLÁS (bal alsó gomb)

Gombot hosszan nyomva tartva




NAPNYITÁS – Készpénz, Összesen



Regisztrál váltópénz? . >>Igen<< – Készpénz, Összesen



HUF – Készpénz, Összesen



Összeg: ajánlott összeg: 20 000 Ft – Készpénz, Összesen

Majd a **Törlés** gombbal Visszamegyünk



Regisztrál még váltót? >>Nem<< – Le-fel gomb, majd Készpénz, Összesen



Elkészül a **napnyitási nyugta**, amit bele kell rakni abba a pénztárcába, ahol található a 20 000 Ft váltópénz, illetve ahol gyűjti a bevételeit.

Megjelenik a **Pénztáros1** felirat, ebben az üzemmódban lehet termékeket vagy szolgáltatásokat eladni a következő lépésekkel:



Írja be az összeget, pl: **700 Ft**, utána nyomja meg az **1/A** gombot. Majd választunk a fizetési módok közül:



1. KÉSZPÉNZES FIZETÉS

Készpénz, Összesen gomb


Blokkot a vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!



2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Bankkártya gomb (jobboldalon középen)


Blokkot a vásárlónak odaadni!



3. UTALVÁNYOS FIZETÉS

Utalvány gomb majd felfele nyíl, azt követően megjelenik a kijelzőn az egyéb felirat, utána **Készpénz, Összesen**

Blokkot a vásárlónak odaadni!



Hibás összeg javítása:

1. Amennyiben az összeg beírása után még nem nyomtam meg a 1/A gombot, a **Törlés** gombbal törlöm az összeget.
2. Amennyiben az összeg beírása után, pl: 600 Ft megnyomtam a 1/A gombot, és rájöttem, hogy hibás összeg szerepel a kijelzőn, megnyomom a **Sztorno** gombot, megadom a hibás összeget, 600 Ft majd megnyomom a **1/A** gombot, utána megadjuk a helyes összeget, **pl: 700 Ft** majd megnyomom a **1/A** gombot és a megfelelő fizetési móddal lezárom a nyugtát.



1. KÉSZPÉNZES FIZETÉS

Készpénz, Összesen gomb

Blokkot az vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!

2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Bankkártya gomb (jobbaldalon középen)

Blokkot az vásárlónak odaadni!

3. UTALVÁNYOS FIZETÉS

Utalvány gomb, majd **felfele nyíl** gomb, azt követően megjelenik a kijelzőn az egyéb felirat, utána **Készpénz, Összesen** gomb

Napközi ellenőrzés, ha azt akarjuk megtudni, mennyi pénznek kell lenni a pénztárcában

MENÜ gomb

X-MÓD – **Készpénz, Összesen**

Napi – **Készpénz, Összesen**, majd a **lefele nyíl** gomb **2-szer**

PÉNZTÁR – **Készpénz, Összesen**

Menüből kilépés **TÖRLÉS** gombbal, a nyugtát nem kell eltenni.



NAPZÁRÁS:

MENÜ, – **lefele nyíl** gomb

Z-mód – **Készpénz, Összesen**


Zárás – **Készpénz, Összesen**

a zárás bizonylatot hozzátűzni a nyitás bizonylathoz, majd leadni a cégnek, vagy a könyvelőnek



KIKAPCSOLÁS, bal alsó gomb

Gombot hosszan nyomva tartva



FŐKAPCSOLÓ:

Az akkumulátort tölteni, csak bekapcsolt állapotban lehetséges!

