

# Cascube Light+ Leírás

## Fontos gombok:

Bal alsó gomb funkciói:  
**Ki-be kapcsolás,**  
**Vissza**  
**Törlés**



Jobb alsó gomb funkciói:  
**Enter, vagy Igen**  
**Készpénz, Összesen**



## BEKAPCSOLÁS (bal alsó gomb)


Gombot hosszan nyomva tartva




## NAPNYITÁS – Készpénz, Összesen



## Regisztrál váltópénz? . >>Igen<< – Készpénz, Összesen




## HUF – Készpénz, Összesen



## Összeg: ajánlott összeg: 20 000 Ft – Készpénz, Összesen



## Regisztrál még váltót? >>Nem<< – Le-fel gomb, majd Készpénz, Összesen



Elkészül a **napnyitási nyugta**, amit bele kell rakni abba a pénztárcába, ahol található a 20 000 Ft váltópénz, illetve ahol gyűjti a bevételeit. Megjelenik a **Pénztáros1** felirat, ebben az üzemmódban lehet termékeket vagy szolgáltatásokat eladni a következő lépésekkel:



Írja be az összeget, pl: **700 Ft**, utána nyomja meg az **1/A** gombot. Majd választunk a fizetési módok közül:




### 1. KÉSZPÉNZES FIZETÉS

**Készpénz, Összesen** gomb  
Blokkot a vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!




### 2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

**Bankkártya** gomb (jobbaldalon középen)  
Blokkot a vásárlónak odaadni!



### 3. UTAHVÁNYOS FIZETÉS


**Utalvány** gomb majd felfele nyíl, azt követően megjelenik a kijelzőn az egyéb felirat, utána **Készpénz, Összesen**  
Blokkot a vásárlónak odaadni!



Amennyiben a vásárló Számlát kér, először a pénztárgépbe kell bevinni az összeget, majd a számlatömbből kell kiállítani a számlát, de a pénztárgép által készített nyugtát nem kell odaadni a vásárlónak, hanem a számlának a saját példányához kell hozzátűzni!

### Hibás összeg javítása:

1. Amennyiben az összeg beírása után még nem nyomtam meg a 1/A gombot, a **Törlés** gombbal törlöm az összeget.
2. Amennyiben az összeg beírása után, pl: 600 Ft megnyomtam a 1/A gombot, és rájöttem, hogy hibás összeg szerepel a kijelzőn, megnyomom a **Sztorno** gombot, megadom a hibás összeget, 600 Ft majd megnyomom a **1/A** gombot, utána megadjuk a helyes összeget, **pl: 700 Ft** majd megnyomom a **1/A** gombot és a megfelelő fizetési móddal lezárom a nyugtát.



### 1. KÉSZPÉNZES FIZETÉS

**Készpénz, Összesen** gomb

Blokkot az vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!

### 2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

**Bankkártya** gomb (jobbaldalon középen)

Blokkot az vásárlónak odaadni!

### 3. UTALVÁNYOS FIZETÉS

**Utalvány** gomb, majd **felfele nyíl** gomb, azt követően megjelenik a kijelzőn az egyéb felirat, utána **Készpénz, Összesen** gomb

**Napközi ellenőrzés**, ha azt akarjuk megtudni, mennyi pénznek kell lenni a pénztárcában

**MENÜ** gomb

**X-MÓD** – **Készpénz, Összesen**

**Napi** – **Készpénz, Összesen**, majd a **lefele nyíl** gomb **2-szer**

**PÉNZTÁR** – **Készpénz, Összesen**

Menüből kilépés **TÖRLÉS** gombbal, a nyugtát nem kell eltenni.



### NAPZÁRÁS:

**MENÜ**, – **lefele nyíl** gomb

**Z-mód** – **Készpénz, Összesen**


**Zárás** – **Készpénz, Összesen**

a zárás bizonylatot hozzátűzni a nyitás bizonylathoz, majd leadni a cégnek, vagy a könyvelőnek



### KIKAPCSOLÁS, bal alsó gomb

Gombot hosszan nyomva tartva



### FŐKAPCSOLÓ:

Az akkumulátort tölteni, csak bekapcsolt állapotban lehetséges!

